

# Aufbauanleitung WS-Fastfold

Öffnen Sie den Transportkoffer und entnehmen Sie die Schutzhülle, die Zwischenplatte und die 3 Elemente aus Aluminium (1 Rahmen + 2 Ständer).

Falten Sie die beiden Ständerelemente auseinander und fixieren Sie diese mittels der Lamellen und richten Sie die Winkelbefestigung aus.

Legen Sie den auseinandergefalteten Rahmen auf den Boden. Klinken Sie die Lamellen ein und fixieren Sie die Verstrebungen an den 4 Ecken. Achten Sie darauf, daß die Druckknöpfe nach oben zeigen.

Ist der Rahmen komplett montiert, können Sie das Leinwandtuch auf den Rahmen aufknöpfen. Um das Befestigen des Tuches zu erleichtern, lösen Sie wieder eine der mittleren Lamellen auf den beiden langen Seiten des Rahmens, und knöpfen erst dann die Leinwand auf einer der kurzen Seiten fest. Diese Seite klappen Sie um ca. 90 Grad nach oben und halten sie fest. Befestigen Sie nun die Leinwand auf der gegenüberliegenden kurzen Seite. Nun können Sie die hochgeklappte Seite wieder zurücklegen und die beiden Mittel-Lamellen befestigen.

Nachdem Sie die Leinwand nun auf den langen Seiten befestigt haben, können Sie die beiden Ständer mittels der Kurbelschrauben an den Rahmen befestigen (bitte nicht mit Gewalt festziehen). Hierbei sind verschiedene Höheneinstellungen möglich.

Bei der Demontage verfahren Sie genau in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie bitte darauf, daß Sie die Aluteile wieder ordnungsgemäß zuerst in die Transportbox legen und erst dann das Tuch.

Transport und Lagerung des Tuches sollte ausschließlich nur in der Schutzhülle erfolgen.

